

מכשיר: מגרסת פתיתים משרדית סדרה JN

יהודה ברמן בע"מ רוצה להודות לכם שרכשתם מכשיר זה.
חב' יהודה ברמן בע"מ עושה את מיטב המאמצים להביא את המכשירים הטובים ביותר לשימושכם.
על מנת להנות מהמכשיר בצורה הטובה ביותר, יש לעיין היטב בהוראות ההפעלה ולעקוב בקפידה אחר הוראות הבטיחות.

בכל מקרה של תקלה, שאלה, בעיה או מצב שאינו מתואר בהוראות ההפעלה,
ניתן לפנות למחלקת השרות של החברה בטל: 073-3156660 או בדוא"ל: service@i-berman.co.il
נוסח הוראות ההפעלה בלשון זכר לשם נוחיות בלבד ומכוון לשני המינים במידה שווה.

נא לשים לב לכמות הגריסה מקסימלית המותרת ע"פ הדגם כפי שמצויין בהוראות הפעלה אלו, הוראות ההפעלה של היצרן ועל גבי המכשיר:

דגם: 500C - כמות דפים * - 28	דגם: 626C - כמות דפים * - 8
דגם: 13040 - כמות דפים * - 40	דגם: 870C - כמות דפים * - 17
דגם: 5306HC - כמות דפים * - 6	דגם: 536C - כמות דפים * - 16
דגם: XL 516 - כמות דפים * - 22	

*** הציון לכמות הדפים: מתייחס לדף A4 - 70 גר'.**

נא לשים לב: כושר הגריסה ישתנה בהתאם ללחות של החומר לגריסה, הטמפ' בסביבת העבודה וסוג הנייר לגריסה (כאשר קיימת לחות יש להקטין את כמות הנייר בהתאם). אסור בהחלט לגרוס כמות נייר מעל הכמות המקסימאלית המצויין בהוראות הפעלה אלו ועל גבי המכשיר - פעולה כזו תביא לביטול האחריות על המכשיר וצפויה לגרור תקלות.

הוראות בטיחות

- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים, קוצבי זמן, מתאמים לשקע או ממירי מתח לצורך חיבור המכשיר לחשמל.
- ודא כי המגרסה מוגנת מגשם.
- אין להשתמש במגרסה בתנאי לחות ורטיבות.
- אין להפעיל את המגרסה בסמיכות לחומרים דליקים.
- הרחק ידיים ועצמים זרים מפתח ההזנה ויחידת החיתוך בזמן הפעולה.
- נתק את המגרסה מהשקע החשמלי לפני פתיחה.
- אין לפתוח את חלקי המגרסה, פתיחת המכשיר תבטל את האחריות עליו.
- אין להניח ניילון במיכל הפסולת של המגרסה אלא אם צוין כך בהוראות ההפעלה. הדבר עלול לגרום לנזק בפעילות התקינה של המכשיר ולדליקה.
- המכשיר מיועד לגריסת נייר בלבד ואין לגרוס חלקי מתכת, בד, פלסטיק או נייר רטוב. המגרסה יכולה לגרוס אטבי נייר ומהדקים קטנים אך שימוש רב בגריסה מסוג זה מקצר את חיי המכשיר.
- אין לנסות לתקן או לפתוח את המכשיר - כל טיפול במכשיר יעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך. פתיחה או טיפול במכשיר ע"י מי שלא הוסמך על ידי יהודה ברמן בע"מ - תבטל כל אחריות שהיא על המכשיר.

לתמיכה טלפונית יש לפנות ליהודה ברמן בע"מ מקבוצת חגים נחלים

טל: 073-3156660 e-mail: service@i-berman.co.il

הכנת המגרסה לפעולה

1. נא לעיין היטב בהוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
2. הוצא את המגרסה מן האריזה.
3. הסר את מתקן ההובלה:
א. הסר את כל חלקי הקרטון והקלקר מהמכשיר.
ב. ודא שראש המגרסה מונח במקומו.
ג. ודא כי פתח ההזנה נקי ואינו חסום.
ד. ודא כי הזנת החשמל מתאימה לשימוש במכשיר – חבר את כבל החשמל למכשיר תחילה ורק אז לשקע המתאים.
ה. במכשיר מסוג זה אסור השימוש בניילון – שימוש בניילון יגרור תקלות בעבודה וסיכון של התלקחות.

הפעלת המגרסה

1. להפעלת המגרסה יש ללחוץ על כפתור ההדלקה, נורית ירוקה תידלק לאישור – המכשיר נמצא במצב המתנה.
2. הזן נייר ע"פ הכמות המקסימלית המצויינת – המגרסה מתחילה את פעילותה באופן אוטומטי.
נא לשים לב: כושר הגריסה ישתנה בהתאם ללחות של החומר לגריסה, הטמפר' בסביבת העבודה וסוג הנייר לגריסה. אסור בהחלט לגרוס כמות נייר מעל הכמות המקסימלית המצויינת בהוראות הפעלה אלו ועל גבי המכשיר – פעולה כזו תביא לביטול האחריות על המכשיר וצפויה לגרור תקלות.
3. המגרסה מתחילה לפעול באופן אוטומטי עם הזנת הנייר לתוך פתח ההזנה ומפסיקה לפעול מספר שניות לאחר שהחומר עבר לצורך ניקוי עצמי של יחידת החיתוך.
4. במידה והזנה כמות נייר גבוהה מדי המכשיר יעבור להפעלה ויוציא את הנייר בחזרה – יש לפנות את פתח ההזנה, להפעיל את המגרסה ללא הזנה של נייר ע"י לחיצה על כפתור ה- "FEED" ולנסות להעביר כמות קטנה יותר של נייר.

ריקון מיכל הנייר

1. במכשיר זה יש מנגנון לזיהוי מיכל מלא – במצב זה נורית BIN FULL תידלק.
2. יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל.
3. יש לשלוף את מיכל הפסולת ממקומו ולרוקן את התכולה במלואה.
4. **יש להחזיר את המיכל למקומו ולשים לב כי אכן הוא סגור – מכשיר זה מצויד במנגנון הגנה המונע מהמכשיר לעבוד במידה ומיכל הפסולת אינו במקומו.**

טיפול בתקלות

1. לפני כל נסיון לפתור תקלה, בעיה במגרסה יש לנתק את המגרסה ממקור החשמל.
2. למגרסה מנגנון הגנה לעומס יתר – במידה והוזן נייר בכמות גבוהה המגרסה תפסיק את פעילותה. יש לכבות את המכשיר, לנקות את שאריות הגריסה מתחת לראש המגרסה ולפנות את המיכל מהפסולת. לסיום, יש להחזיר את מיכל הפסולת למקומו, להדליק את המכשיר וללחוץ על המתג (REV) – הפעלה לאחר לשחרור הנייר התפוס והזנה של כמות קטנה יותר של נייר. **נא לשים לב, האחריות אינה מכסה מצב של סתימת נייר ונזק הנגרם ממצב זה, לכן יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות ובמידה וישנה תקלה/בעיה נא ליצור קשר עם מחלקת השרות. אסור בהחלט להפעיל את המגרסה אחורה קדימה לסירוגין בניסיון לשחרר את סתימת הנייר – פעולה זו תגרום לנזק במכשיר.**
3. במידה והמגרסה עובדת זמן ממושך או מתחממת יתר על המידה, היא תפסיק לפעול באופן אוטומטי ויש להניח לה להתקרר כ- 20 דקות עד להפעלתה מחדש – יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל.
4. במידה והנר מנסה לגרוס גיליון בודד או חלקי נייר קטנים ייתכן ובמצב זה יהיה קושי להפעיל את המנגנון האלקטרוני. יש ללחוץ על כפתור ה"FEED" על מנת לגרוס את החומר הרצוי.
5. במידה והמגרסה פועלת רצוף ואינה עוצרת גם כאשר לא הוכנס נייר: יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל, לפנות את תכולת המיכל ולוודא שאין שאריות של נייר בפתח ההזנה. במידה והבעיה לא נפתרה – נא לפנות למחלקת השרות.

תחזוקה של המכשיר

- יש לפנות את מיכל הפסולת לעיתים תכופות – דבר זה ימנע סתימות נייר מרובות והעבודה תהיה נוחה יותר.
- לניקוי חיצוני של המכשיר יש לנתק מזרם החשמל ולעבור עם מטלית לחה.

עבודה נעימה !!!

לתמיכה טלפונית יש לפנות ליהודה ברמן בע"מ מקבוצת חגים נחלים

e-mail: service@i-berman.co.il

טל: 073-3156660