

## מכשיר: מכונת למינציה PDA

יהודה ברמן בע"מ רוצה להודות לכם שרכשתם מכשיר זה. חב' יהודה ברמן בע"מ עושה את מיטב המאמצים להביא את המכשירים הטובים ביותר לשימושכם. על מנת להנות מהמכשיר בצורה הטובה ביותר, יש לעיין היטב בהוראות ההפעלה ולעקוב בקפידה אחר הוראות הבטיחות.

בכל מקרה של תקלה, שאלה, בעיה או מצב שאינו מתואר בהוראות ההפעלה, ניתן לפנות למחלקת השרות של החברה בטל: 073-3156660 או בדוא"ל: service@i-berman.co.il

\*נוסח הוראות ההפעלה בלשון זכר לשם נוחיות בלבד ומכוון לשני המינים במידה שווה.

### הוראות בטיחות

**סימן אזהרה:** על מנת למנוע כל נזק או פגיעה אין להתעלם מסימני האזהרה בשום מקרה

**סימן אסור:** סימן זה מתריע כי הפעולה המבוצעת עלולה לגרום לכשל בעבודה ולכן יש להפסיקה מיידית

**שימוש לא נכון באספקת החשמל ובכבל החשמל עלול לגרום לזעזועים חשמליים או לשריפה. כדי להימנע מכך יש לשים לב:**

- יש ללונדא שהמכשיר מחובר לרשת החשמל
- יש ללונדא שכבל החשמל תקין
- אין להשתמש בקירבת מים או סביבה לחה
- חל איסור מוחלט לגעת במכונה בידיים רטובות
- אין להשתמש בשטח פתוח
- יש להקפיד להוציא את הכבל החשמל מהשקע בסיום השימוש

יש להימנע מחשיפת המכשיר לאור השמש ולאחסן את המכשיר באזור מוצל	חל איסור מוחלט לשפוך מים על גוף המכשיר
אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורים או לחשוף לחום גבוה	אין להניח דבר על גבי המכשיר, החום עלול לגרום לשריפה.
אין לנקות את המכשיר עם החומרים הבאים: בנזין, טינר, דלק וכו'	אין להשתמש בקרבת חומרים דליקים
יש להשתמש במכשיר אך ורק ללמינציה	אין להניח את המכשיר בקרבת אבק
חל איסור להכניס למכשיר מטבעות, נייר רגיש לחום, כרטיסים מגנטיים כמו כרטיסי אשראי, ציור צבע קריון, שקיות פלסטיק וכו'.	יש להרחיק מהישג ידם של ילדים
במקרה של נזק לכבל החשמל יש לפנות ליבואן הרישמי	חל איסור מוחלט לנסות לתקן תקלות באופן עצמאי. במקרה של תקלה יש לפנות ליבואן הרישמי.

לתמיכה טלפונית יש לפנות ליהודה ברמן בע"מ מקבוצת חגים נחלים

טל: 073-3156660 e-mail: service@i-berman.co.il

## הפעלת הלמינציה

1. נא לעיין היטב בהוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
  2. הנח את המכשיר על משטח העבודה וחבר לשקע החשמל.
  3. סובב את כפתור הטמפרטורה למעלות המתאימות. - **שים לב כי עובי אריזת הלמינציה, סוג הנייר, גודל אריזת הלמינציה או איכות אריזת הלמינציה עשויים לדרוש טמפרטורות שונות.**
  4. לחץ על כפתור ON/OFF למצב "ON", תאורת ה"POWER" תדלק ומכשיר הלמינציה מופעל.
  5. תאורת "READY" תדלק לאחר כ-3 דקות והמכשיר מוכן לפעולה.
  6. הכנס את הנייר לתוך אריזת הלמינציה, לאחר מכן הכנס את האריזה (עם הצד האטום קודם) למכשיר הלמינציה. **אין לדחוף או ללחוץ על האריזה**, גלילי החימום יופעלו אוטומטית וימשכו את האריזה. במידה והאריזה הוכנסה בזווית יש סיכון שהאריזה תתקע, לחץ על כפתור "REV" במתג "FWD/REV" מיידית. המתן עד אשר הנייר יצא במלואו. לחץ "FWD" להמשך עבודה רגילה.
- חשוב:**
7. הסר את אריזת הלמינציה מפתח היציאה של המכשיר והנח לו להתקרר למשך מספר שניות.
    - א. במידה והאריזה לא אטומה או האריזה עבה מדי, הגבר את הטמפרטורה וחזור על פעולת הלמינציה כאשר מנורת ה"READY" מופיעה.
    - ב. במידה והאריזה גלית, הורד את הטמפרטורה לתוצאה טובה יותר.
    - ג. לסוגים שונים של אריזות יש הרכב שונה וייתכן שיידרשו טמפרטורות שונות, אנא נסה יחידה או שניים על מנת למצוא את הטמפרטורה הרצויה לאריזה שאתה משתמש.
  8. לביצוע הלמינציה קרה, פשוט כוון את כפתור הטמפרטורה למצב "COLD", במידה והמכשיר חם, המתן כדקה לפני השימוש.
  9. כבה את המכשיר לאחר השימוש

## הערות

1. במידה והנך ממשיך להשתמש במכשיר בפרק זמן קצר, אנא השאר את המכשיר דולק. זה יאפשר למכשיר להמשיך בפעולה ללא צורך בחימום מחדש.
2. במידה ואינך ממשיך למשך זמן ארוך, מומלץ לכבות את המכשיר, זה ישמור על האנרגיה ויאריך את אורך החיים של המכשיר.

## אמצעי זהירות

1. תמיד כבה את המכשיר כאשר הוא לא בשימוש לזמן ארוך.
2. אין להשתמש במכשיר ליד מקור מים.
3. אין להשתמש במכשיר כאשר הכבל פגום.
4. אין לאפשר לכבל להיות במגע עם המשטח החם.
5. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
6. אין להשתמש בכבלים מאריכים, קוצבי זמן, מתאמים לשקע או ממירי מתח לצורך חיבור המכשיר לחשמל.
7. אין לנקות את הגלילים כאשר המכשיר חם או מחובר לחשמל.
8. אין לנסות לתקן או לפתוח את המכשיר - כל טיפול במכשיר יעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך. פתיחה או טיפול במכשיר ע"י מי שלא הוסמך על ידי יהודה ברמן בע"מ - תבטל כל אחריות שהיא על המכשיר.
9. במקרה של תקלה, יש לפנות לשרות הלקוחות בטלפון 073-3156660

## עבודה נעימה !!!